



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГЦИ СИ
ФГУП «ВНИИФТРИ»

М.В. Балаханов

«22» 08 2011 г.

Шумомеры-виброметры, анализаторы спектра
ОКТАВА-110А-ЭКО

Методика поверки
ПКДУ.411000.005МП

Москва
2011 г.

Настоящая методика поверки распространяется на шумомеры– виброметры, анализаторы спектра ОКТАВА–110А-ЭКО.

Межповерочный интервал – 1 год.

1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1

Таблица 1

Наименование операций	Номер пункта методики	Проведение операции при:	
		первичной поверке	периодической поверке
Внешний осмотр и опробование	7.1	+	+
Проверка показаний прибора в режиме «Экозвук-110А» при опорных значениях	7.2	+	+
Определение уровня собственных шумов с установленным микрофоном в режиме «Экозвук-110А»	7.3	+	-
Определение уровня собственных шумов прибора с электрическим эквивалентом микрофона в режиме «Экозвук-110А»	7.4	+	+
Определение частотной характеристики С акустическими сигналами с применением электростатического возбудителя в режиме «Экозвук-110А»	7.5	+	+
Определение частотных характеристик А, С, Z электрическими сигналами в режиме «Экозвук-110А»	7.6	+	+
Проверка частотных и временных коррекций на частоте 1 кГц в режиме «Экозвук-110А»	7.7	+	+
Определение линейности уровня в опорном диапазоне шкалы в режиме «Экозвук-110А»	7.8	+	-
Определение линейности уровни при переключении диапазона шкалы в режиме «Экозвук-110А»	7.9	+	+
Определение отклика на радиоимпульс в режиме «Экозвук-110А»	7.10	+	-
Проверка пикового корректированного по С уровня звука в режиме «Экозвук-110А»	7.11	+	-
Проверка индикатора перегрузки в режиме «Экозвук-110А»	7.12	+	-
Определение относительного затухания октавных и 1/3-октавных фильтров в режиме «Экозвук-110А»	7.13	+	+
Проверка показаний при измерении ускорения на опорной частоте в режиме «ОбВиб-110А и ЛокВиб-110А»	7.14	+	+
Определение уровня собственных шумов прибора в режиме «ОбВиб-110А и ЛокВиб-110А» с эквивалентом вибропреобразователя	7.15	+	-
Определение частотных характеристик прибора в режиме «ОбВиб-110А и ЛокВиб-110А» электрическим методом	7.16	+	+
Определение частотной характеристики Fh прибора в режиме «ОбВиб-110А и ЛокВиб-110А»	7.17	+	+
Проверка отклика прибора на сигнальную посылку в режиме «ОбВиб-110А и ЛокВиб-110А»	7.18	+	-

2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 2

Таблица 2

Номер пункта методики	Наименование рабочего эталона или вспомогательного средства поверки, разряд по государственной поверочной схеме и (или) метрологические и основные технические характеристики
7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.16	Генератор DS360 Диапазон частот: 0.1 Гц – 200 кГц, Погрешность установки частоты: 0.01%, Выходное напряжение: 4 мкВ – 14 В (СКЗ), Погрешность установки выходного напряжения: 0.1 дБ.
7.3	Камера малого объема заглушенная КМОЗ-ЭД.
7.2	Калибратор акустический Тип 4230 Уровень звукового давления 94 дБ, частота 1000 Гц Погрешность ± 0.3 дБ
7.5	Электростатический актюатор RA0014 с источником питания 14AA Диапазон частот: 20 Гц – 20 кГц Погрешность ± 0.3 дБ
7.3, 7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12	Эквивалент микрофонного капсуля ЭКМ-101 Емкость: 18 пФ
7.13	Адаптер прямого входа ОКТ-101DIR Выходное сопротивление источника сигнала: не более 80 Ом. Номинальное сопротивление нагрузки: 47 кОм $\pm 5\%$. Диапазон рабочих частот (± 0.3 дБ) 1.6 Гц – 20000 Гц. Максимальное значение входного сигнала не более 35 В СКЗ
7.14, 7.17	Установка поверочная вибрационная 2 разряд по МИ 2070. Диапазон частот 5 Гц – 5 кГц, виброускорений 1 – 50 м/с ²
7.15, 7.16, 7.18	Эквивалент вибропреобразователя ЭКВ-110 Диапазон рабочих частот (± 0.3 дБ) 1.6 Гц – 20000 Гц. Максимальное значение входного сигнала не более 15 В СКЗ
7.18	Генератор АК ИП 3402 Диапазон частот 1 мкГц – 50 МГц Размах выходного напряжения: 10 В пик-пик, Погрешность $\pm(1\%+1$ мВпик)
7.5	Кабель микрофонный

2.1. Применяемые при поверке средства измерений должны быть поверены и иметь свидетельство о поверке.

2.2. При проведении поверки допускается применять аналогичные средства измерений, обеспечивающие измерение соответствующих параметров с требуемой точностью, как в таблице 2.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

3.1. К проведению поверки могут быть допущены лица, освоившие работу с шумомерами и виброметрами, имеющие высшее или среднетехническое образование, практический опыт в области поверки средств измерений и аттестованными в соответствии с ПР 50.2.012-94 «ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений».

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. При проведении поверки должны быть соблюдены все требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.2.007-75, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.1.091-94.

5. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

5.1. При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- Температура: $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$,
- Относительная влажность: от 30 до 80 %,
- Атмосферное давление: от 84 до 106 кПа,
- Уровень акустических помех в месте проведения поверки не должен превышать 50 дБС.
- Должны отсутствовать вибрация и сотрясения прибора, влияющие на его работу.

6. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

6.1. Поверитель должен изучить руководство по эксплуатации поверяемого прибора и используемых средств поверки.

6.2. После транспортировки при отрицательных температурах прибор должен быть выдержан не менее 3 ч в помещении.

6.3. При подключении любых устройств к входу прибора или изменении схемы подключений прибор необходимо выключить.

7. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1. Внешний осмотр и опробование.

При проведении внешнего осмотра проверяются:

- наличие РЭ;
- комплектация прибора в соответствии с Руководством по эксплуатации ПКДУ.411000.005РЭ;
- чистота и исправность разъемов и гнезд;
- наличие и целостность наружных деталей и пломб;
- отсутствие механических повреждений корпуса и ослабления крепления, элементов конструкции (определяется на слух при наклонах прибора);
- полнота маркировки и её сохранность, все надписи должны быть читаемы;

Приборы, имеющие дефекты, бракуют.

7.1.1. Опробование.

При опробовании проверяется версия программного обеспечения и функционирование прибора

7.1.2. Проверка программного обеспечения

Включить прибор нажатием клавиши **ВКЛ/ВЫКЛ**.

В течение примерно 5 с должна осуществиться загрузка программного обеспечения и внутренняя диагностика, по завершении которой появляется окно измерений.

Нажать клавишу **МЕНЮ**.

Проверить отображение на дисплее следующей информации:

110A-ЕСО

Версия 1.02.07

ОК

Версия должна иметь обозначение 1.02.07. Результат внутренней диагностики должен быть ОК.

7.1.3. Проверка функционирования прибора

После включения прибора выбрать режим Экозвук-110А. Убедиться в соответствии напряжения поляризации типу применяемого микрофона. Дать прибору прогреться в течение не менее 1 мин. Выбрать индикацию **СПЕКТР-ГРАФИК**, установить временную

характеристику F, запустить измерения клавишей СТАРТ. Результат опробования считается положительным, если прибор реагирует на окружающий шум. Выключить прибор.

Для прибора, имеющего опции ОБЩАЯ ВИБРАЦИЯ и/или ЛОКАЛЬНАЯ ВИБРАЦИЯ:

Подключить ВИП через адаптер 110А–IPE. После включения прибора выбрать режим «ЛокВиб-110А. Дать прибору прогреться в течение не менее 1 мин. Выбрать режим СПЕКТР-ГРАФИК, установить усреднение СКЗ 5 с, запустить измерения клавишей СТАРТ. Результат опробования считается положительным, если прибор реагирует на сотрясения ВИП. Выключить прибор.

При опробовании оценка метрологических характеристик прибора не производится. В случае обнаружения неисправностей при опробовании дальнейшую поверку не выполняют, а предъявленный прибор не допускается к эксплуатации.

7.2. Проверка показаний прибора в режиме «Экозвук-110А» при опорных значениях

Применяемое оборудование: Калибратор Тип 4230

А) Прибор должен быть откалиброван согласно РЭ.

Б) Вставить микрофонный капсюль прибора в гнездо акустического калибратора.

В) Установить напряжение поляризации прибора в соответствии с типом применяемого микрофона.

Г) Включить прибор в режим:

- «Экозвук-110А»
- Диапазон Д2.
- «Шум РМ»

Д) Через 90 с после включения прибора включить калибратор, подождать 20 с и считать показание прибора для скорректированного уровня звука с коррекцией А на характеристике S (Slow).

Е) Рассчитать погрешность прибора как разность между показанием прибора и уровнем звукового давления калибратора.

Прибор считается прошедшим испытание, если погрешность укладывается в допуск $\pm 0,7$ дБ.

7.3. Определение уровня собственных шумов с установленным микрофоном:

Применяемое оборудование: камера малого объема заглушенная КМОЗ-ЭД. Корректированный по А уровень собственных шумов микрофона шумомера не должен превышать 25 дБА для микрофонов ВМК-205, МК-265 и аналогичных или 35 дБА для микрофонов МК-233, М-201 и аналогичных.

А) Микрофон, навинченный на предусилитель, вставить в КМОЗ-ЭД, после чего подсоединить предусилитель к прибору с помощью удлинительного микрофонного кабеля ЕХС005R. Расстояние между микрофоном и прибором должно быть не менее 4 м..

Б) Включить прибор в режим «Экозвук-110А», установить диапазон ДЗ, режим мультizaписи с шагом 0,3 с, продолжительность 2 минуты.

В) Через 2 минуты после включения прибора запустить измерения и через 20-30 с нажать клавишу ЗАПИСЬ.

Г) После завершения измерений переписать файл с измерением в ПК, обработать хронограмму изменения уровня L_{AS} (используя ПО Signal+ либо общепринятый редактор электронных таблиц; в последнем случае необходимо предварительно преобразовать бинарный файл измерений в текстовый формат, используя утилиты ПО Signal+, находящиеся в свободном доступе на сайте www.octava.info). Выделить участки хронограмм, на которых отсутствуют

помехи, вызванные работой оператора, и продолжительность которых составляет не менее 10 с. Рассчитать уровень собственных шумов на характеристике А как средний квадратический уровень выделенных участков хронограмм.

Прибор считается прошедшим испытание, если уровень собственных шумов не превышает 20 дБА (для микрофонов ВМК-205, МК-265, МК-221, МР-201) и 30 дБА для микрофонов МК-233, М-201.

7.4. Определение уровня собственных шумов прибора в режиме «Экозвук-110А» с электрическим эквивалентом микрофоном.

Применяемое оборудование: электрический эквивалент микрофона ЭКМ-101

Установить закороченный электрический эквивалент микрофонного капсюля ЭКМ-101 на предусилитель.

После включения прибора выбрать режим «Экозвук-110А». Дать прибору прогреться в течение не менее 3 мин. Убедиться в соответствии напряжения поляризации типу применяемого микрофона. Установить коэффициент калибровки 0.0. Выбрать режим индикации ШУМ РМ, выбрать временную характеристику LEQ. Установить диапазон Д1. Примерно через 60 с запустить измерения клавишей СТАРТ. Через 30 с нажать клавишу СБРОС, еще через 30 с снять показания для частотных коррекций С, А и Z.

Повторить измерения диапазонов Д2 и Д3.

Выключить прибор.

Уровень собственных шумов не должен превышать следующих значений:

Диапазон	Показания прибора, дБ, с коррекциями:		
	А	С	Z
Д1	29,0	29,0	33,0
Д2	19,0	18,0	22,0
Д3	12,0	12,0	15,0

7.5. Определение частотной характеристики С акустическими сигналами с применением электростатического возбудителя.

Применяемое оборудование: Электростатический актюатор RA0014 с источником питания 14АА, Генератор DS360, Кабель микрофонный.

А.1. Надежно зафиксировать предусилитель в вертикальном положении. Подсоединить предусилитель к прибору с помощью микрофонного кабеля. Навернуть микрофонный капсюль на предусилитель. Осторожно снять защитную сетку микрофонного капсюля. Установить на микрофонный капсюль актюатор RA0014. Включить источник питания актюатора.

А.2. Генератор установить в режим стационарного синусоидального сигнала частоты 1000 Гц. Установить выходной сигнал генератора 0.7 В СКЗ. Подать сигнал генератора DS360 на вход источника питания 14АА электростатического актюатора.

А.3. Включить прибор в режим «ЭКОЗВУК-110А»:

- Режим индикации «Шум РМ»
- Диапазон Д3
- Частотная характеристика С
- Напряжение поляризации прибора 200В (для микрофона ВМК-205, МК-265, МК-233) или 0 В (МР201).

Через 2 мин снять показания прибора L_{1000} на временной характеристике Slow.

А.4. Частоту генератора изменять в соответствии с таблицей п.А.5. Каждый раз после изменения частоты генератора нажать клавишу СБРОС, затем через 10 с снять показания прибора L_f при частотной коррекции С.

А.5. Рассчитать относительную частотную характеристика ΔL_f в свободном акустическом поле

по формуле:

$$\Delta L_f = L_f + Y_f - L_{1000}, \text{ где}$$

Y_f – значение дифракционной поправки для прибора с микрофоном на частоте f ,

L_{1000} – показания прибора при частоте сигнала 1000 Гц.

Дифракционные поправки Y_f для прибора с микрофонами ВМК-205, МК-265, МР201 и МК-233 приведены в таблице:

Частота, Гц	Y_f				Относительная частотная характеристика С	Предельное отклонение, дБ
	ВМК-205	МК265	МР201	МК233		
20	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,2	±2,5
25	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,4	±2,0
31.5	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	±2,0
40	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	±1,5
50	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	±1,5
63	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	±1,5
80	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	±1,5
100	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	±1,0
125	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	±1,0
160	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	±1,0
200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	±1,0
250	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	±1,0
315	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	±1,0
400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	±1,0
500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	±1,0
630	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	±1,0
800	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	±1,0
1000	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	±1,0
1250	0,2	0,3	0,0	0,2	0,0	±1,0
1600	0,2	0,3	0,0	0,3	-0,1	±1,0
2000	0,4	0,4	0,4	0,4	-0,2	±1,0
2500	0,5	0,5	0,5	0,6	-0,3	±1,0
3150	0,7	0,7	0,6	0,8	-0,5	±1,0
4000	1,0	1,0	1,0	1,0	-0,8	±1,0
5000	1,5	1,3	1,5	1,3	-1,3	±1,5
6300	2,2	2,1	2,3	1,8	-2,0	+1,5;-2,0
8000	3,3	3,2	3,1	2,8	-3,0	+1,5;-3,0
10000	4,0	4,4	4,5	4,1	-4,4	+2,0;-4,0
12500	5,8	5,4	6,1	5,2	-6,2	+3,0;-6,0
16000	8,2	7,3	8,5	7,2	-8,5	+3,0;-∞
20000	9,5	9,0	9,5	8,8	-11,2	+3,0;-∞

Прибор считается прошедшим испытание, если отклонение частотной характеристики С от нормативной не выходит за пределы таблицы п. А.5.

7.6. Определение частотных характеристик А, С, Z электрическими сигналами.

Применяемое оборудование: Генератор DS360, Эквивалент микрофонного капсуля ЭКМ-101.

Навернуть электрический эквивалент микрофонного капсуля ЭКМ-101 на предусилитель, подсоединить предусилитель к прибору. Вход ЭКМ-101 соединить с выходом генератора DS-360.

Включить прибор, установить режим измерения «Экозвук-110А»

- Режим индикации «Шум PM»
- Диапазон Д2
- Временная характеристика SLOW

Установить выходной сигнал генератора 50 мВ СКЗ, 1000 Гц. Отрегулировать выходной сигнал так, чтобы показания прибора с коррекцией А составляли 120 дБ (соответствует примерно 1 В СКЗ). Зафиксировать показания L_{1000} для частотных характеристик А, С, Z.

А.2. Частоту генератора изменять в соответствии с таблицей:

Частота, Гц	Относительные частотные характеристики, дБ			Предельное отклонение, дБ электрич. метод
	А	С	Z	
10	-70,4	-14,3	0,0	+2,0; -∞
12,5	-63,4	-11,2	0,0	+2,0; -∞
16	-56,7	-8,5	0,0	+2,0; -3,5
20	-50,5	-6,2	0,0	±2,0
25	-44,7	-4,4	0,0	+0,5; -1,5
31,5	-39,4	-3,0	0,0	+0,5; -1,2
40	-34,6	-2,0	0,0	+0,5; -1,0
50	-30,2	-1,3	0,0	+0,5; -0,7
63	-26,2	-0,8	0,0	+0,3; -0,5
80	-22,5	-0,5	0,0	±0,3
100	-19,1	-0,3	0,0	±0,3
125	-16,1	-0,2	0,0	±0,3
160	-13,4	-0,1	0,0	±0,3
200	-10,9	0,0	0,0	±0,3
250	-8,6	0,0	0,0	±0,3
315	-6,6	0,0	0,0	±0,3
400	-4,8	0,0	0,0	±0,3
500	-3,2	0,0	0,0	±0,5
630	-1,9	0,0	0,0	±0,3
800	-0,8	0,0	0,0	±0,3
1 000	0,0	0,0	0,0	±0,3
1 250	+0,6	0,0	0,0	±0,3
1 600	+1,0	-0,1	0,0	±0,3
2000	+1,2	-0,2	0,0	±0,3
2500	+1,3	-0,3	0,0	±0,3
3150	+1,2	-0,5	0,0	±0,3
4000	+1,0	-0,8	0,0	±0,3
5000	+0,5	-1,3	0,0	±0,5
6300	-0,1	-2,0	0,0	±0,5
8000	-1,1	-3,0	0,0	±0,5
10000	-2,5	-4,4	0,0	±0,5
12500	-4,3	-6,2	0,0	±0,5
16000	-6,6	-8,5	0,0	+0,5; -0,7
20000	-9,3	-11,2	0,0	+0,5; -0,7
25000	-	-	-	+3,0; -∞
31500	-	-	-	+3,0; -∞
40000	-	-	-	+3,0; -∞

Каждый раз после изменения частоты генератора нажать клавишу СБРОС, затем через 10 с снять показания прибора для частотных коррекций А, С и Z.

А.3. Относительные частотные характеристики ΔL_k определяются как

$\Delta L_k = L_k - L_{1000}$, где

L_k – показания прибора при частоте f_k для частотных коррекций А, С и Z,

L_{1000} – показания прибора при частоте сигнала 1000 Гц для соответствующей частотной характеристики.

Относительные частотные характеристики должны соответствовать таблице п. 7.6.А.2.

7.7. Проверка частотных и временных коррекций на частоте 1 кГц.

Применяемое оборудование: Генератор DS360, Эквивалент микрофонного капсюля ЭКМ-101.

Навернуть электрический эквивалент микрофонного капсюля ЭКМ-101 на предусилитель, подсоединить предусилитель к прибору. Вход ЭКМ-101 соединить с выходом генератора DS-360.

Включить прибор, установить режим измерения «Экозвук-110А»

- Режим индикации «Шум РМ»
- Диапазон Д2
- Временная характеристика SLOW

Установить выходной сигнал генератора 50 мВ СКЗ, 1000 Гц. Отрегулировать выходной сигнал так, чтобы показания прибора с коррекцией А на характеристике F составляли 94,0 дБ. На приборе нажать СБРОС и через 10 с зафиксировать показания прибора для частотных характеристик А, С, Z и временных характеристик L_{eq} , S, F.

Прибор считается прошедшим испытание, если отклонение показаний на характеристиках С и Z от показаний на характеристике А не выходит за пределы $\pm 0,2$ дБ.

7.8. Определение линейности уровня в опорном диапазоне шкалы

Применяемое оборудование: Генератор DS360, Эквивалент микрофонного капсюля ЭКМ-101.

Навернуть электрический эквивалент микрофонного капсюля ЭКМ-101 на предусилитель, подсоединить предусилитель к прибору. Вход ЭКМ-101 соединить с выходом генератора DS-360.

Включить прибор, установить режим измерения «Экозвук-110А»

- Режим индикации «Шум РМ»
- Диапазон Д2
- Временная характеристика Fast
- Частотная характеристика «А»

А) Установить частоту сигнала генератора 8000 Гц, выходной сигнал $U_{оп} = 50$ мВ СКЗ. Зафиксировать уровень генератора $L_{U,оп}$ в дБ относительно $U_{оп}$ и показания прибора $L_{FA,оп}$ на характеристике А с временной коррекцией F.

Б) Уровень сигнала генератора L_U увеличивать с шагом 5 дБ до значения +30 дБ отн. $U_{оп}$, начиная с $L_{U,оп}$, затем с шагом 1 дБ до значения +34,0 дБ отн. $U_{оп}$. Затем уменьшать с шагом 5 дБ, начиная с $L_{U,оп}$ до значения -60 дБ отн. $U_{оп}$, затем с шагом 1 дБ до значения -62 дБ отн. $U_{оп}$. На каждом шаге снять показания прибора L_{AF} .

В) Рассчитать отклонение от линейности по формуле

$$\Delta = (L_U - L_{U,оп}) - (L_{AF} - L_{AF,оп})$$

Прибор считается выдержавшим испытание, если отклонение от линейности укладывается в пределы $\pm 0,3$ дБ.

7.9. Определение линейности уровни при переключении диапазона шкалы.

Применяемое оборудование: Генератор DS360, Эквивалент микрофонного капсюля ЭКМ-101.

А.0. Навернуть электрический эквивалент микрофонного капсюля ЭКМ-101 на предусилитель, подсоединить предусилитель к прибору. Вход ЭКМ-101 соединить с выходом генератора DS-360.

Включить прибор, установить режим измерения «Экозвук-110А»

- Режим индикации «Шум РМ»
- Диапазон Д2
- Временная характеристика Fast
- Частотная характеристика «А»

А) Установить частоту сигнала генератора 1000 Гц, выходной сигнал $U_{оп}=50$ мВ СКЗ. Зафиксировать уровень генератора $L_{U,оп}$ в дБ относительно $U_{оп}$ и показания прибора $L_{FA,оп}$ на характеристике А с временной коррекцией F. Последовательно переключать прибор в диапазоны Д1 и Д3 и снимать показания L_{FA} на характеристике А с временной коррекцией F.

Б) Установить на приборе диапазон Д2. Установить уровень генератора +29 дБ отн. $U_{оп}$. Зарегистрировать уровень генератора L_U и показания L_{FA} на характеристике А с временной коррекцией F.

В) Установить на приборе диапазон Д1. Установить уровень генератора +40 дБ отн. $U_{оп}$. Зарегистрировать уровень генератора L_U и показания L_{FA} на характеристике А с временной коррекцией F.

Г) Установить на приборе диапазон Д3. Установить уровень генератора +15 дБ отн. $U_{оп}$. Зарегистрировать уровень генератора L_U и показания L_{FA} на характеристике А с временной коррекцией F.

Д) Рассчитать отклонение от линейности по формуле:

$$\Delta = (L_U - L_{Uоп}) - (L_{AF} - L_{AFоп})$$

Прибор считается выдержавшим испытание, если отклонение от линейности укладывается в пределы $\pm 0,1$ дБ.

7.10. Определение отклика шумомера на радиоимпульс.

Применяемое оборудование: Генератор DS360, Эквивалент микрофонного капсюля ЭКМ-101.

А.0. Навернуть электрический эквивалент микрофонного капсюля ЭКМ-101 на предусилитель, подсоединить предусилитель к прибору. Вход ЭКМ-101 соединить с выходом генератора DS-360.

Включить прибор, установить режим измерения «Экозвук-110А»

- Режим индикации «Шум РМ»
- Диапазон Д2
- Коррекция «А»

А.1. Генератор установить в режим стационарного синусоидального сигнала. Установить частоту сигнала генератора 4000 Гц, амплитуду сигнала установить таким образом, чтобы показания прибора на характеристике FAST составляли 124 дБА.

А2. Переключить генератор в режим формирования импульсов с синусоидальным заполнением частотой 4000 Гц той же амплитуды с периодом повторения пакетов 10000; источник запуска ОДИНОЧНЫЙ.

Число периодов в посылке устанавливать в соответствии с таблицей:

Число периодов в посылке	Отклонение показаний при подаче заполненных импульсов относительно показаний при постоянном синусоидальном сигнале, дБ, для характеристик:			Допуск, дБ
	$L_{AFmax}-L_A$	$L_{ASmax}-L_A$	$L_{AE}-L_A$	

800	-1.0	-7.4	-7.0	+/-0.8
80	-8.3	-17.0	-17.0	+/-1.3
1	-27.0	-	-36.0	+1.3;-3.3

А3. Для каждого значения числа периода в посылке нажать СБРОС, СТАРТ, через 5 с запустить триггер генератора и через 2 с снять показания прибора LE, Slow-max, Fast-max для характеристики.

А4. Рассчитать отклонение показаний прибора при подаче пакетов импульсов от значений при стационарном синусоидальном сигнале. Отклонение не должно превышать значений, указанных в таблице п.7.10.А2.

7.11. Проверка пикового корректированного по С уровня звука

Применяемое оборудование: Генератор DS360, Эквивалент микрофонного капсюля ЭКМ-101.

А.0 Навернуть электрический эквивалент микрофонного капсюля ЭКМ-101 на предусилитель, подсоединить предусилитель к прибору. Вход ЭКМ-101 соединить с выходом генератора DS-360.

Включить прибор, установить режим измерения «Экозвук-110А»

- Режим индикации «Шум РМ»
- Диапазон Д2
- Коррекция «С»

А.1. Установить генератор в режим формирования стационарного синусоидального сигнала. Установить амплитуду 1,6 В СКЗ. Устанавливая частоту генератора 8 кГц, 500 Гц, снять показания прибора на характеристике FAST с коррекцией С.

А.2. На генераторе установить режим формирования одного периода синусоиды частоты 8 кГц той же амплитуды, что в п. А.1. Запустить измерения, через 5с включить триггер генератора и через 2с снять показания прибора для пикового уровня на характеристике С. Нажать клавишу СБРОС.

А.3. Рассчитать отклонение показаний пикового уровня от показаний при стационарном сигнале, снятых на характеристике FAST. Отклонение должно составлять $3,4 \text{ дБ} \pm 2,0 \text{ дБ}$.

А.4. Установить частоту генератора 500 Гц, режим формирования одного полупериода синусоиды. Запустить измерения, нажать СБРОС, через 5 с запустить триггер генератора и через 2 с снять показания пикового уровня с коррекцией С.

А.5. Повторить измерения при противоположной полярности сигнала генератора.

А.6. Отклонение показаний пикового уровня, измеренного в пп.А.5 и А.6 от показаний на характеристике FAST при стационарном сигнале должно составлять $2,4 \pm 1,0 \text{ дБ}$.

Прибор считается выдержавшим испытание, если отклонения показаний пикового уровня соответствуют требованиям пп. А.3 и А.6.

7.12. Испытание индикатора перегрузки.

Применяемое оборудование: Генератор DS360, Эквивалент микрофонного капсюля ЭКМ-101.

А.0. Навернуть электрический эквивалент микрофонного капсюля ЭКМ-101 на предусилитель, подсоединить предусилитель к прибору. Вход ЭКМ-101 соединить с **положительным** выходом генератора DS-360.

Включить прибор, установить режим измерения «Экозвук-110А»

- Режим индикации «Шум РМ»
- Диапазон Д2

- Коррекция «А»

А.1. Установить на генераторе режим генерации сигналов полусинусоиды частоты 4000 Гц(SINE, FREQUENCY=4000 Hz, BURST, BURST RATE=1, BURST COUNT=.5). Установить напряжение выходного сигнала генератора 2,0 Вскз. Запустить измерения на приборе и через 3 секунды снять показания эквивалентного уровня в дБА.

А.2. Увеличивать напряжение генератора в следующей последовательности: +0,5 дБ; +1,0 дБ; ...+ 4,0 дБ, затем с шагом +0,1 дБ до достижения состояния перегрузки (состояние перегрузки считается достигнутым, если нажатие клавиши СБРОС на приборе не устраняет индикацию OVER). При каждом изменении напряжении генератора нажимать на приборе шумомера клавишу СБРОС и через 2=3 секунды снимать показания эквивалентного уровня в дБА.

А.3. Подключить вход ЭКМ-101 к **отрицательному выходу** генератора.

А.4. Повторить пп.А.1, А.2.

А.5. Прибор считается выдержавшим испытание, если разность уровней положительных и отрицательных сигналов, вызывающих перегрузку, укладывается в допуск $\pm 1,8$ дБ.

7.13. Определение относительного затухания октавных и 1/3-октавных фильтров.

Применяемое оборудование: Генератор DS360, Адаптер прямого входа ОКТ-101DIR.

Соединить микрофонный вход прибора с выходом генератора DS-360 с помощью адаптера ОСТ-110-DIR.

А. Испытание относительного затухания октавных фильтров

А.1. Генератор установить в режим стационарного синусоидального сигнала. Установить выходное напряжение 2 В СКЗ.

А.2. Включить прибор в режим «ЭкоЗвук-110А» («ОбВиБ-110А» для испытания фильтра 1 Гц),

- диапазон Д2,
- временная характеристика Leq

А.3. Для проверки октавного фильтра 1000 Гц устанавливать частоту сигнала генератора f_f , равную произведению точной среднегеометрической частоты f_m фильтра ($f_m = (2^x) \cdot 1000$ Гц, $x = -10, \dots, +4$; для 1000 Гц $x = 0$)

) на относительную частоту f/f_m в соответствии с таблицей:

Относительная частота f/f_m	Пределы относительного затухания, дБ	
	нижний предел	верхний предел
0,06250	+70,0	$+\infty,0$
0,12500	+61,0	$+\infty,0$
0,25000	+42,0	$+\infty,0$
0,50000	+17,5	$+\infty,0$
0,7	+2,0	+5,0
0,71	-0,3	+5,0
0,77111	-0,3	+1,3
0,84090	-0,3	+0,6
0,91700	-0,3	+0,4
1,00000	-0,3	+0,3
1,09051	-0,3	+0,4
1,18921	-0,3	+0,6
1,29684	-0,3	+1,3

<1,41421	-0,3	+5,0
>1,41421	+2,0	+5,0
2,00000	+17,5	+∞,0
4,00000	+42,0	+∞,0
8,00000	+61,0	+∞,0
16,00000	+70,0	+∞,0

А.4. Каждый раз после изменения частоты нажать на приборе клавишу СБРОС. Через время τ в соответствии с таблицей этого пункта еще раз нажать СБРОС и через время $\tau/2$ снять показания $Leq(f)$ для октавного фильтра 1000 Гц на характеристике Leq .

Диапазон среднегеометрических частот фильтров	время τ , с
1 Гц – 4 Гц	60
8 Гц – 16 Гц	30
31,5 Гц – 125 Гц	15
250 Гц – 16 кГц	10

А.5. Рассчитать относительное затухание $\delta L(f)$

$\delta L(f) = Leq_{1000}(f_{1000}) - Leq(f)$ где

$Leq_{1000}(f_{1000})$ – результат измерения в фильтре 1000 Гц при частоте генератора 1000 Гц.

А.7. Повторить пп.А.3-А.5 для октавных фильтров 1 Гц, 2 Гц, 31,5 Гц и 16 кГц (относительное затухание всех фильтров рассчитывается по формуле п. А.6 относительно показаний фильтра 1000 Гц при частоте генератора 1000 Гц).

Примечание: Испытание фильтра 1 Гц проводить в режиме «ОбВиБ-110А». При этом к величине $Leq_{1000}(f_{1000})$ следует прибавлять поправку, равную разнице показаний октавного фильтра 31,5 Гц в режиме «ОбВиБ-110А» и «ЭкоЗвук-110А» при частоте генератора 31,5 Гц и напряжении 2 В скз.

Прибор считается выдержавшим испытание, если относительное затухание соответствует предельным значениям, указанным в таблице п. 7.13.А.3.

Б. Испытание относительного затухания третьоктавных фильтров

Б.1. Генератор установить в режим стационарного синусоидального сигнала. Установить выходное напряжение 2 В СКЗ.

Б.2. Включить прибор в режим «ЭкоЗвук-110А» («ОбВиБ-110А») - для испытаний фильтров 0,8 - 20 Гц),

- диапазон Д2,
- временная характеристика Leq

Б.3. Для проверки 1/3-октавного фильтра 1000 Гц устанавливать частоту сигнала генератора f_r , равную произведению точной среднегеометрической частоты f_m фильтра ($f_m = (2^{x/3}) \cdot 1000$ Гц, $x = -31, \dots, +13$, для 1000 Гц $x = 0$) на относительную частоту f/f_m в соответствии с таблицей:

Относительная частота	Пределы относительного затухания, дБ	
	нижний предел	верхний предел
f/f_m		
0,184	+75,0	+∞,0
0,32578	+61,0	+∞,0
0,52996	+42,0	+∞,0
0,77181	+17,5	+∞,0
0,89	+2,0	+5,0
0,891	-0,3	+5,0
0,91932	-0,3	+1,3
0,94702	-0,3	+0,6

0,97394	-0,3	+0,4
1,00000	-0,3	+0,3
1,02676	-0,3	+0,4
1,05594	-0,3	+0,6
1,08776	-0,3	+1,3
1,122	-0,3	+5,0
1,123	+2,0	+5,0
1,29565	+17,5	+∞,0
1,88695	+42,0	+∞,0
3,06955	+61,0	+∞,0
5,5	+75,0	+∞,0

Б.4. Каждый раз после изменения частоты нажать на приборе клавишу СБРОС. Через время τ в соответствии с таблицей этого пункта еще раз нажать СБРОС и через время $\tau/2$ снять показания $Leq(f)$ для 1/3-октавного фильтра 1000 Гц на характеристике Leq .

Диапазон среднегеометрических частот фильтров	время τ , с
0,8 Гц – 10 Гц	60
12,5 Гц – 100 Гц	30
125 Гц – 1000 Гц	15
1250 Гц – 40 кГц	10

Б.5. Рассчитать относительное затухание $\delta L(f)$

$$\delta L(f) = Leq_{1000}(f_{1000}) - Leq(f) \text{ где}$$

$Leq_{1000}(f_{1000})$ – результат измерения в третьоктавном фильтре 1000 Гц при частоте генератора 1000 Гц.

Б.6. Повторить пп.Б.3-Б.5 для 1/3-октавных фильтров 0,8 Гц, 6,3 Гц, 25 Гц, 20 кГц. При проверке фильтров 0,8 Гц и 6,3 Гц в режиме «ОбВиб-110А» к величине $Leq_{1000}(f_{1000})$ следует прибавлять поправку, равную разнице показаний 1/3-октавного фильтра 31,5 Гц в режиме «ОбВиб-110А» и «Экозвук-110А» при частоте генератора 31,5 Гц и напряжении 2 В скз.

Прибор считается выдержавшим испытание, если относительное затухание соответствует предельным значениям, указанным в таблице п. 7.13.Б.3.

Примечание: При периодической проверке допускается определять затухание только на среднегеометрических частотах отдельных фильтров, входящих вверяемый набор фильтров.

7.14. Проверка показаний при измерении ускорения на опорной частоте.

Применяемое оборудование: установка вибрационная эталонная второго разряда.

А.1. Вибропреобразователь устанавливают на вибростол вибрационной эталонной установки и подсоединяют ко входу прибора через адаптер 110-IEPE. Прибор должен быть откалиброван в соответствии с ПКДУ.411000.002.01РЭ.

А.2. Включить прибор в режим «ОбВиб-110А»

- Диапазон Д2
- Режим индикации «Все СКЗ и Пик», дБ
- Частотная характеристика Fk
- Временная характеристика «5 с»

А.3. Создать на эталонной виброустановке сигнал 16 Гц, СКЗ 1 м/с^2 ($L_{эм}=120 \text{ дБ}$ отн. 1 мкм/с^2).

А.4. Через 15 секунд снять показания прибора $L_{изм}$.

А.5. Переключить прибор в режим «ЛокВиб-110А»

- Диапазон Д2

- Режим индикации «Все СКЗ и Пик», дБ
- Частотная характеристика Fh
- Временная характеристика «5 с»

А.6. Создать на эталонной виброустановке сигнал 80 Гц, СКЗ 10 м/с² ($L_{эм} = 140$ дБ отн. 1 мкм/с²).

А.7. Через 15 секунд снять показания прибора $L_{изм}$

А.8. Рассчитать основную относительную погрешность измерения виброускорения по формуле:

$$\delta (\text{дБ}) = L_{изм} - L_{эм}$$

Прибор считается выдержавшим испытание, если основная относительная погрешность укладывается в допуск $\pm 0,3$ дБ.

7.15. Определение уровня собственных шумов прибора с эквивалентом вибропреобразователя.

Применяемое оборудование: Эквивалент вибропреобразователя ЭКВ-110

А.1. Подключить ко входу прибора адаптер 110А-IEPE. Подсоединить к BNC-разъему адаптера 110-IEPE закороченный эквивалент вибропреобразователя ЭКВ-110.

А.2. Включить прибор в режим «ОбВиб-110А»

- Диапазон ДЗ
- Режим индикации «Все СКЗ и ПИК»
- Временная характеристика «Leq»

А.3. Не менее чем через 3 мин запустить измерения. Через 60 с нажать на приборе клавишу СБРОС, через 3 мин снять показания при частотных коррекциях Wb, Wd, Wk, Wm, Fk, Fm.

А.4. Переключиться в режим «ЛокВиб-110А»:

- Диапазон ДЗ
- Режим индикации «Все СКЗ и ПИК»
- Временная характеристика «Leq»

А.5. не менее чем через 3 мин запустить измерения. Через 30 с нажать на приборе клавишу СБРОС, через 1 мин снять показания при частотных коррекциях Fh и Wh.


Прибор считается выдержавшим испытания, если измеренные величины не превышают следующих значений:

Коррекция	Fk	Fm	Wd	Wk	Wm	Fh	Wh
Значение, дБ	40,0	40,0	40,0	35,0	35,0	49,0	40,0

7.16. Определение частотных характеристик прибора в режиме «Обвиб-110А и ЛокВиб-110А» электрическим методом.

Применяемое оборудование: Генератор DS360, Эквивалент вибропреобразователя ЭКВ-110.

Проверка частотных характеристик прибора электрическим методом выполняется с использованием измерительной схемы:



1- генератор DS-360, 2 - эквивалент вибропреобразователя ЭКВ-110, 3 - прибор с подсоединенным адаптером 110-IEPE

А. Определение частотных характеристик в режиме «ОбВиб-110А»

А.1. Включить прибор в режим «ОбВиб-110А»:

- Диапазон Д2
- Режим индикации «Все СКЗ и ПИК»
- Временная характеристика «Leq»

А.2. Подать сигнал генератора на вход ЭКВ-110. Генератор установить в режим стационарного синусоидального сигнала. Установить выходной сигнал генератора 0.1 В СКЗ, частота 16 Гц. Запустить измерения, через 45 с нажать на приборе клавишу СБРОС, затем через 15 с снять показания при частотных коррекциях Fk, Fm, Wb, Wd, Wk, Wm

А.3. Частоту генератора изменять в соответствии с таблицей:

Частота	Wd	Wk	Wm	Fk	Fm	Допуск
0,5	-1,37	-7,56	-8,67	-1,48	-8,64	±2
0,63	-0,50	-6,77	-5,51	-0,65	-5,46	±2
0,8	-0,08	-6,44	-3,09	-0,27	-3,01	±2
1	0,10	-6,33	-1,59	-0,11	-1,46	±2
1,25	0,06	-6,29	-0,85	-0,04	-0,64	±2
1,6	-0,26	-6,13	-0,59	-0,02	-0,27	±2
2	-1,00	-5,50	-0,61	-0,01	-0,11	±1
2,5	-2,23	-3,97	-0,82	0,00	-0,04	±1
3,15	-3,88	-1,86	-1,19	0,00	-0,02	±1
4	-5,78	-0,31	-1,74	0,00	-0,01	±1
5	-7,78	0,33	-2,50	0,00	0,00	±1
6,3	-9,83	0,46	-3,49	0,00	0,00	±1
8	-11,87	0,32	-4,70	0,00	0,00	±1
10	-13,91	-0,10	-6,12	0,00	0,00	±1
12,5	-15,93	-0,93	-7,71	0,00	0,00	±1
16	-17,95	-2,22	-9,44	0,00	0,00	±0,3
20	-19,97	-3,91	-11,25	-0,01	-0,01	±1
25	-21,98	-5,84	-13,14	-0,02	-0,02	±1
31,5	-24,01	-7,89	-15,09	-0,04	-0,04	±1
40	-26,08	-10,01	-17,10	-0,11	-0,11	±1
50	-28,24	-12,21	-19,23	-0,27	-0,27	±1
63	-30,62	-14,62	-21,58	-0,64	-0,64	±1
80	-33,43	-17,47	-24,38	-1,46	-1,46	±1
100	-36,99	-21,04	-27,93	-3,01	-3,01	±1
125	-41,43	-25,50	-32,37	-5,46	-5,46	±2
160	-46,62	-30,69	-37,55	-8,64	-8,64	±2

Каждый раз после установки новой частоты генератора нажать на приборе клавишу СБРОС, затем через 15 с снять показания на характеристиках Fk, Fm, Wb, Wd, Wk, Wm.

А.4. Рассчитать относительные частотные характеристики $\Delta L_{\text{чх}}$ по формуле

$$\Delta L_{\text{чх}}(f) = L_{\text{чх}}(f) - L_{\text{опорн}}, \text{ где}$$

$L_{\text{чх}}$ – показания прибора при частоте сигнала f для соответствующей частотной характеристики (ЧХ),

$L_{\text{опорн}}$ – показания прибора при частоте сигнала 16 Гц для частотной характеристики Fk.

Б. Проверка частотных характеристик в режиме «ЛокВиб-110А»

Б.1. Включить прибор в режим «ЛокВиб-110А»:

- Диапазон Д2
- Режим индикации «Все СКЗ и ПИК»
- Временная характеристика «Leq»

Б.2. Подать сигнал генератора на вход ЭКВ-110. Генератор установить в режим стационарного

синусоидального сигнала. Установить выходной сигнал генератора 0.1 В СКЗ.
Установить частоту генератора 80 Гц. Нажать клавишу СБРОС, затем через 10 с снять показания при частотной коррекции Fh.

Б.3. Частоту генератора изменять в соответствии с таблицей:

Частота, Гц	Частотные коррекции, дБ		Допуск, дБ
	Wh	Fh	
6,3	-2,77	-3,01	±2
8	-1,18	-1,46	±2
10	-0,43	-0,64	±1
12,5	-0,38	-0,27	±1
16	-0,96	-0,11	±1
20	-2,14	-0,04	±1
25	-3,78	-0,02	±1
31,5	-5,69	-0,01	±1
40	-7,72	0,00	±1
50	-9,78	0,00	±1
63	-11,83	0,00	±1
80	-13,88	0,00	±0,3
100	-15,91	0,00	±1
125	-17,93	0,00	±1
160	-19,94	0,00	±1
200	-21,95	0,00	±1
250	-23,96	-0,01	±1
315	-25,97	-0,02	±1
400	-28,00	-0,04	±1
500	-30,07	-0,11	±1
630	-32,23	-0,27	±1
800	-34,60	-0,64	±1
1000	-37,42	-1,46	±2
1250	-40,97	-3,01	±2
1600	-45,42	-5,46	±2

Каждый раз после изменения частоты генератора нажать на приборе клавишу СБРОС, затем через 15 с снять показания на характеристиках Wh и Fh.

Б.4. Рассчитать относительные частотные характеристики $\Delta L_{чх}$ по формуле

$$\Delta L_{чх}(f) = L_{чх}(f) - L_{опорн}, \text{ где}$$

$L_{чх}$ – показания прибора при частоте сигнала f для соответствующей частотной характеристики (ЧХ),

$L_{опорн}$ – показания прибора при частоте сигнала 80 Гц для частотной характеристики Fh

Прибор считается выдержавшим испытания, если относительные частотные характеристики соответствуют требованиям, указанным в таблицах пп.7.16.А.3 и Б.3.

При периодической поверке допускается проводить испытание только коррекции Wd на частотах 1 Гц, 8 Гц, 80 Гц, 160 Гц и коррекции Wh частотах 8 Гц, 80 Гц, 800 Гц, 1250 Гц.

7.17. Определение частотной характеристики Fh прибора.

Применяемое оборудование: установка вибрационная эталонная

А.1. Вибропреобразователь устанавливают на вибростол вибрационной эталонной установки и подсоединяют ко входу прибора через адаптер 110-IEPE В соответствии с руководством по эксплуатации ПКДУ 4111000.005.01 РЭ выполнить калибровку прибора для единицы измерения «м/с²» режим «ЛокВиб-110А». Частота калибровочного сигнала: 80 Гц или 160 Гц. Уровень калибровочного сигнала: 10 м/с².

А.2. Включить прибор в режим «ОбВиб-110А»

- Диапазон Д2
- Режим индикации «Все СКЗ и ПИК»
- Частотная коррекция Fh
- Временная характеристика: «СКЗ – 5 с»

А.3. Задать на поверочной установке значение виброускорения 10 м/с².

Частоту виброускорения изменять в соответствии с таблицей (на частотах, где технически невозможно получить значение виброускорения 10 м/с², коэффициент преобразования определять при ускорениях, достижимых для виброустановки, с коэффициентом гармоник не более 8%):

Частота, Гц	Частотная коррекция Fh, дБ	Допуск, дБ
6,3	-3,01	±2
8	-1,46	±2
10	-0,64	±1
12,5	-0,27	±1
16	-0,11	±1
20	-0,04	±1
25	-0,02	±1
31,5	-0,01	±1
40	0,00	±1
50	0,00	±1
63	0,00	±1
80	0,00	±0,3
100	0,00	±1
125	0,00	±1
160	0,00	±1
200	0,00	±1
250	-0,01	±1
315	-0,02	±1
400	-0,04	±1
500	-0,11	±1
630	-0,27	±1
800	-0,64	±1
1000	-1,46	±2
1250	-3,01	±2
1600	-5,46	±2

А4. При каждом изменении частоты нажать СБРОС и через 10-15 с снять показания прибора $L_{uzm}(f_i)$.

А5. Рассчитать отклонение АЧХ прибора от номинала по формуле

$$L(f_i) = L_a(f_i) - L_{uzm}(f_i) + L_{Fh}(f_i), \text{ где}$$

L_a – значение воспроизводимого виброустановкой ускорения (в дБ отн. 10⁻⁶ м/с²,

L_{Fh} – значение относительного затухания для частотной коррекции Fh на данной частоте по Таблице п.7.17.А.3

Прибор считается выдержавшим испытание, если отклонение ЧХ от номинального значения не превышает допустимых отклонений, указанных в таблице п.7.17.А.3.

7.18. Проверка отклика прибора в режиме «ОбВиБ-110А и ЛокВиБ-110А» на сигнальную посылку (только при первичной поверке)

Применяемое оборудование: АК ИП-3402, Эквивалент вибропреобразователя ЭКВ-110.

Проверка прибора на сигнальную посылку выполняется с использованием следующей измерительной схемы:



1- генератор АК ИП 3402, 2 - эквивалент вибропреобразователя ЭКВ-110, 3 - прибор с подсоединенным адаптером 110-IEPE

А.0 Проверка режима «ОбВиБ-110А»

А.1. Генератор АК ИП 3402 установить в режим непрерывного пилообразного сигнала, частота 15,97 Гц, СКЗ 6,4 мВ.

А.2. Включить прибор в режим «ОбВиБ-110А»:

- Диапазон Д2
- Режим индикации «Все СКЗ и Пик»
- Временная характеристика «Leq»
- Коэффициент калибровки 0.0, номинальная чувствительность 10E-3 V/...

А.3. Запустить измерения, нажать клавишу СБРОС. Подстроить амплитуду сигнала генератора так, чтобы показания прибора на характеристике ПИК, Fk составляли 1,0 м/с².

А.4. Нажать клавишу СБРОС. Запустить измерения. Через 60 с снять показания Leq, VDV и СКЗ-1с-МАКС, на характеристике Fk.

А.5. Установить режим формирования импульсов с заполнением пилообразным сигналом. Период повторения импульсов 10 с, число циклов заполнения в одном импульсе: 16 (один). На приборе нажать СБРОС, СТАРТ и через 1 с запустить генератор. Через 60 с нажать СТОП, снять показания при частотной коррекции Fk на временных характеристиках Leq, СКЗ-1с-МАХ, VDV.

А.6. Повторить п. А.5 для импульсов с количеством циклов заполнения 8, 4, 2, 1

Прибор считается прошедшим испытания, если результаты измерения соответствуют требованиям таблицы:

Фильтр	Частота, Гц	Нач. Интерв., с	Период следования импульсов, с	Общая длит-ть сигнала, с	Число периодов заполнения в одном импульсе	Leq, дБ	СКЗ-1-МАХ, дБ	Допуск, дБ	VDV	Допуск, %
F _k	16 Гц	1	10	60	1	92,7	102,7	0,8	0,498	12
					2	95,7	105,7		0,593	
					4	98,7	108,8		0,705	
					8	101,7	111,8		0,838	
					16	104,8	114,8		0,996	
					Непрерывный сигнал	114,7	114,8		1,77	

Б. Проверка режима «ЛокВиБ-110А»

Б.1. Генератор АК ИП 3402 установить в режим непрерывного пилообразного сигнала, частота 79,58 Гц, СКЗ 5,8 мВ.

Б.2. Включить прибор в режим «ЛокВиб-110А»:

- Диапазон Д2
- Режим индикации «Все СКЗ и Пик»
- Временная характеристика «Leq»
- Коэффициент калибровки 0.0, номинальная чувствительность $10E-3 V/\dots$

Б.3. Запустить измерения, нажать клавишу СБРОС. Подстроить амплитуду сигнала генератора так, чтобы показания прибора на характеристике ПИК, F_h составляли $1,0 \text{ м/с}^2$.

Б.4. Нажать клавишу СБРОС. Запустить измерения. Через 12 с снять показания Leq на характеристиках F_h и W_h .

Б.5. Установить режим формирования импульсов с заполнением пилообразным сигналом. Период повторения импульсов 2 с, число циклов заполнения в одном импульсе: 16 (один). На приборе нажать СБРОС, СТАРТ и запустить генератор. Через 12 с нажать СТОП, снять показания Leq на характеристиках F_h и W_h .

Б.6. Повторить п. Б.5 для импульсов с количеством циклов заполнения 8, 4, 2, 1

Прибор считается прошедшим испытания, если результаты измерения соответствуют требованиям таблицы:

Фильтр	Частота, Гц	Нач. Интерв., с	Период следования импульсов, с	Общая длит-ть сигнала, с	Число периодов заполнения в одном импульсе	Leq , дБ	Допуск, дБ
F_h	80 Гц	0,2	2	12	1	93,0	0,8
					2	96,0	
					4	99,0	
					8	102,1	
					16	105,1	
					Непрерывный сигнал	115,0	
W_h	80 Гц	0,2	2	12	1	80,3	0,8
					2	82,5	
					4	84,5	
					8	87,0	
					16	89,8	
					Непрерывный сигнал	99,5	

8. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1. При выполнении операций поверки распечатываются протоколы по форме, определенной ООО «ПКФ Цифровые приборы». Допускается также хранение результатов поверки в электронном виде.

8.2. Результаты поверки оформляются путем выдачи «Свидетельства о поверке» или «Извещения о непригодности» в соответствии с ПР 50.2. 006-94.